LÍNEA: APLICADORES DE PINTURA

BROCHA PROFESIONAL

Brocha de alto desempeño para trabajos que requieren precisión, excelente acabado y larga durabilidad. Fabricada con filamento mixto 60% natural y 40% sintético, ofrece alta capacidad de carga y liberación controlada de pintura.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Composición de filamentos	60% natural / 40% sintético
Material del mango	Polipropileno (PP)
Tamaños disponibles	1/2", 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 5" y 6"
Empaque interno	12 unidades por referencia

REFERENCIAS Y PRESENTACIONES

MEDIDA	FILAMENTO NAT.	FILAMENTO SINT.	MANGO	UND. / INNER
1/2"	60%	40%	PP	12
1"	60%	40%	PP	12
1.5"	60%	40%	PP	12
2"	60%	40%	PP	12
2.5"	60%	40%	PP	12
3"	60%	40%	PP	12
3.5"	60%	40%	PP	12
4"	60%	40%	PP	12
5"	60%	40%	PP	12
6"	60%	40%	PP	12

APLICACIONES

Acabados finos en paredes, madera, puertas, marcos, molduras y superficies metálicas.

Compatible con pinturas base agua, vinílicas, esmaltes y productos base solvente.

Indicada para trabajos que requieren precisión, buena carga y distribución controlada.

RECOMENDACIONES DE USO

Retirar partículas o filamentos sueltos antes del primer uso.

Evitar sumergir la brocha hasta la base de la virola; cargar principalmente las cerdas.

Limpiar inmediatamente después de cada uso según el tipo de pintura.

BROCHA PROFESIONAL

USO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Recomendaciones para mantener la forma de las cerdas, conservar el desempeño del producto y prolongar su vida útil.

RECOMENDACIONES DETALLADAS

ANTES DEL PRIMER USO

Retire manualmente filamentos o partículas sueltas y flexione suavemente las cerdas para comprobar que el conjunto esté limpio antes de cargar pintura.

DURANTE LA APLICACIÓN

No sumerja la brocha completamente. Cargue principalmente entre un tercio y la mitad de la longitud de las cerdas para evitar acumulación de pintura en la virola.

LIMPIEZA BASE AGUA

Lave inmediatamente con agua limpia y jabón neutro. Enjuague siguiendo la dirección de las cerdas hasta eliminar completamente los residuos.

LIMPIEZA BASE SOLVENTE

Use únicamente el solvente recomendado por el fabricante del recubrimiento. Retire el producto y finalice con un lavado suave.

SECADO

Escurra sin retorcer ni halar las cerdas. Recupere la forma original con la mano y deje secar totalmente al aire, lejos de fuentes directas de calor.

ALMACENAMIENTO

Guarde limpia y seca, preferiblemente colgada o en posición horizontal. Nunca apoye el peso del producto sobre las cerdas.

PROTECCIÓN

Mantenga alejada del polvo, humedad constante, radiación solar directa y altas temperaturas. Evite comprimir las cerdas con otras herramientas.

REUTILIZACIÓN

Compruebe que las cerdas conserven flexibilidad y forma uniforme. No use objetos metálicos o cortantes para desprender pintura seca.

PRESENTACIONES DISPONIBLES


1"


1.5"


2"


2.5"


3"


3.5"


4"


5"


6"

Presentaciones mostradas según las fotografías suministradas: 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 5" y 6".